

双方向 CATV 屋内用

| SPLITTERS | | | | | |
|--------------------------------------|--------|------------|--|--|--|
| 伝送周波数帯域 10~2602MHz (双方向·VU·BS·CS) | | | | | |
| テレビ信号を等しく分配します | | | | | |
| 2分配器 | 2SPFDR | DH DH | | | |
| 3分配器 | 3SPFDR | DH T | | | |
| 4分配器 | 4SPFDR | DH. | | | |
| 5分配器 | 5SPFDR | DHI DHI | | | |
| 6分配器 | 6SPFDR | DH | | | |
| 8分配器 | 8SPFDR | | | | |

全端子電流通過型


2602MHz対応

高性能

優れた電磁波妨害(EMI)遮へい効果

F型端子とハウジングを一体化した亜鉛ダイカストケースを使用して、 裏ぶたを圧入装着するマスプロ独自の方式ですから、密閉構造に 優れ、電磁波妨害(EMI)遮へい効果は抜群です。





Specifications 全端子電流通過 電流容量0.8A(DC15V) インピーダンス:75Ω(F型コネクター)

MASPRO


| 種別 | 型式 | 分配損失(IN ↔ OUT)(dB以下) Splitting Loss | | | | | | 端子間阻止量(OUT ← → OUT) (dB以上) Isolation Out-to-Out | | | | VSWR(以下) | | | | | シンボル |
|------|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Туре | Model | 10~76 MHz | 76~222 MHz | 222~770 MHz | 770~1489 MHz | 1489~2150 MHz | 2150~2602 MHz | 10~76 MHz | 76~222 MHz | 222~770 MHz | 770~2602 MHz | 10~76 MHz | 76∼770 MHz | 770~1489 MHz | 1489~2150 MHz | 2150~2602 MHz | Symbol |
| 2分配器 | 2SPFDR | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.8 | 6 | 6.5 | 12 | : 2 | 20 | : | | 1.5 | | | 1 | \(\rightarrow \) |
| 3分配器 | 3SPFDR | 6.2 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 20 | 18 | 45 | 2* | 1.8 | 2 | | 2.5 | ☆ |
| 4分配器 | 4SPFDR | 8.2 | | 8 | 9.5 | 11 | 11.5 | 13 | 25 | 20 | | | 1.5 | | | i i | \Diamond |
| 5分配器 | 5SPFDR | 9 | | 9.8 | 10.5 | 12.5 | 14 | 18 | | : | 15 | 2 | 1.6 | 1.8 | | 2 | Ö |
| 6分配器 | 6SPFDR | 10.5 | 10 | 10.5 | 12 | 15 | 16.5 | 1.5 | 20 | 18 | | | 1.0 | : . | | 0.5 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| 8分配器 | 8SPFDR | 11. | 5 | 12 | 13.5 | 17 | 18.5 | 15 | <u> </u> | | 1 | | 1.8 | - 2 | | 2.5 | Ä |

※4SPFDR、6SPFDR、8SPFDRのOUTのVSWRは2.5以下

外観寸法 Dimensions

MASPRO

| | /·//-/- | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 型式 Model | H×W×D (mm) | | | | | | |
| 2SPFDR、3SPFDR | 53× 52×20 | | | | | | |
| 4SPFDR、5SPFDR | 53× 74×20 | | | | | | |
| 6SPFDR、8SPFDR | 53×118×20 | | | | | | |





付属品

F型コネクター (5Cケーブル用)・・・・端子の個数分

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された ■ 一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

DIGIT 各種デジタル放送を、より高画質で見るために、妨害電波の影響を受けにくい、高いシールドデジタル放送対応 性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している、信頼のマークです。

ご注意

7Cケーブルを接続するときは、必ずコンタクト ピン付きF型コネクターを使用してください。 コンタクトピン付き以外では故障の原因となり ます。


BS·CSを伝送する場合、BS·CS帯域で性能 が保証されている機器、ケーブルを使用してく ださい。

ご注意

- 本器を接続する前に、接続する機器の電源を入れないで ください。故障の原因となります。
- 本器(全端子電流通過型の分配器)は、電源を供給する機器 と受電する機器の間に2台以上使用しないでください。
- INからOUTへ電流は通過しません。
- IN、OUTを間違えないように接続してください。
- ◆ AC20~30V方式の電流は通過しません。
- テレビ信号が弱いと、分配器の損失によって、画像に モザイク状のノイズが出たり、映らなくなったりするこ とがあります。この場合、ブースターの使用をおすすめ します。

(UHF·BS·110°CS受信)

- どのテレビでもBS・110°CS放送を見ることができます。
- BS·110°CSアンテナの電源は、デジタルテレビから供給します。



ご注意

分配器のOUT端子にブースター電源部を接続して、ブースターや BS·110°CSアンテナに電源供給する場合、テレビの電源供給は 「切」にしてください。

F型コネクタ--の取付方法

- 接触不良やショートを防ぐため、プラグはていねいに取付けてください。
- 付属のF型コネクターは5Cケーブル用です。

①ケーブルの加工


(加工寸法は原寸大です)



芯線に白い膜が付いていることが あります。導通を良くするために、 必ず取除いてください。

②プラグの取付け

- 1. かしめ用リングにケーブルを通してくだ
- 2. あみ線(編組)を折返してください。
- プラグの内側にアルミ箔が入るように、 アルミ箔の巻付けられている方向にプラグ を回しながら、ていねいに押し込んでく




ショートに注意

あみ線(編組)やアルミ箔の切 れ端は、取除いてください。 芯線に接触するとショート状態 になり、テレビを見られなくな



③かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないように、プラグの 根元でしっかりと圧着してください。



芯線の長さは、必ず2mmにして ください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損して機器が故障します。

2_{mm} 完成図 芯線は、まっすぐにしてください。 芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。

=フススロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談

0570-091119

ヤル® 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP:PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店·営業所

通 信(ビ)(03)5485-0570 首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

岡(支)(092)524-7600 福 (098) 854-2768 沖 縄 鹿児島 (099) 812-1200 宮 点 (0985) 25-3877 (096)381-7626 本 熊 (095)864-6001 (093)941-4026

島(支)(082)230-2351 関 (083)255-1130 松 ŝТ (0852) 21-5341 出 Ш (086) 252-5800 (089)905-7017 知 (088)882-0991

高 松 (087)865-3666 版(支)(06)6635-2222 \star (079) 283-2300 路 都 (075)646-3800

姫 京 名古屋(支)(052)802-2233 (059)234-0261 岞 阜 (058) 275-0805

(0532)57-2522 浜 (053)468-5020 松 静 田 (054) 283-2220 松 木 (0263) 57-4625 # 福

(0776) 23-8153 沢 金 東 潟 新 横 浜

前 橋

(076)249-5301 京(支)(03)3409-5505 (025)287-3155 (045)664-4551 八王子 (042)637-1699 千 葉 (043)232-5335 さいた生 (048) 663-8000

(027) 263-3767

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。 (029) 248-3870 宇都宮 (028)636-1210 仙 台(支)(022)786-5060 郡 (024) 952-0095 (019)641-1500 盛 畄 秋 Ħ (018)862-7523 書 森 (017)742-4227 札 (011)782-0711 幎 (0154) 23-8466 釧 路

> (ビ):ビジネスグループ (シ):システム営業グループ

旭

(0166) 25-3111